Manual de instrucciones para la batería de reemplazo de Sony serie FH/FP

Batería recargable externa Li-ion



	Compatible con	NP-FH60/70/71
	Voltaje:	7,2V/8,4V
	Capacidad	1500mAh
	Tamaño	32x41,50x46 mm
	El kit incluye	1. Batería con cable DC

	Compatible con	NP-FH100
	Voltaje:	7,2V/8,4V
	Capacidad	2200mAh
	Tamaño	32x56,60x46mm
	El kit incluye	1. Batería con cable DC

Manual de instrucciones para la batería de reemplazo de Sony serie FH/FP

Batería recargable externa Li-ion



	Compatible con	NP-FH60/70/71
	Voltaje:	7,2V/8,4V
	Capacidad	1500mAh
	Tamaño	32x41,50x46 mm
	El kit incluye	1. Batería con cable DC

	Compatible con	NP-FH100
	Voltaje:	7,2V/8,4V
	Capacidad	2200mAh
	Tamaño	32x56,60x46mm
	El kit incluye	1. Batería con cable DC

Instrucciones de instalación

1. Coloque la batería en el alojamiento de la videocámara.



2. Conecte el cable de la batería a la entrada de alimentación DC de la videocámara.



3. Presione el botón de indicación de la batería antes de encender la videocámara.



4. La batería está preparada para su utilización.



Nota: Retire la batería de la cámara cuando no la esté utilizando.
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

Instrucciones de carga

Cargue la batería Li-ion con el cargador adecuado.

Instrucciones

1. Conecte el alimentador AC al enchufe de la pared.
2. Conecte el terminal del alimentador al receptáculo del caargador de baterías.
3. Cuando el indicador luminoso LED de "Status" luzca en rojo y el indicador LED de carga "CHARGE" luzca en verde de forma intermitente, el cargadir estará listo para comenzar a cargar.
4. Coloque la batería en el alojamiento para baterías del cargador. El indicador luminoso LED "CHARGE" lucirá en rojo durante la carga.
5. El indicador luminoso LED "CHARGE" lucirá de forma alterna en verde y rojo. indicando que la batería se encuentra cargada un 90%.
6. Cuando la batería se encuantre cargada por completo el indicador luminoso LED "CHARGE" lucirá en color verde.
7. Retire la batería del alojamiento del cargador.
8. Desconecte el alimentador de la corriente y del cargador. Los indicadores luminosos se apagarán.

Notas: Durante la carga de la batería, los inicadores luminosos no lucirán si el alimentador AC no está correctamente conectado.



Instrucciones de instalación

1. Coloque la batería en el alojamiento de la videocámara.



2. Conecte el cable de la batería a la entrada de alimentación DC de la videocámara.



3. Presione el botón de indicación de la batería antes de encender la videocámara.



4. La batería está preparada para su utilización.



Nota: Retire la batería de la cámara cuando no la esté utilizando.
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

Instrucciones de carga

Cargue la batería Li-ion con el cargador adecuado.

Instrucciones

1. Conecte el alimentador AC al enchufe de la pared.
2. Conecte el terminal del alimentador al receptáculo del caargador de baterías.
3. Cuando el indicador luminoso LED de "Status" luzca en rojo y el indicador LED de carga "CHARGE" luzca en verde de forma intermitente, el cargadir estará listo para comenzar a cargar.
4. Coloque la batería en el alojamiento para baterías del cargador. El indicador luminoso LED "CHARGE" lucirá en rojo durante la carga.
5. El indicador luminoso LED "CHARGE" lucirá de forma alterna en verde y rojo. indicando que la batería se encuentra cargada un 90%.
6. Cuando la batería se encuantre cargada por completo el indicador luminoso LED "CHARGE" lucirá en color verde.
7. Retire la batería del alojamiento del cargador.
8. Desconecte el alimentador de la corriente y del cargador. Los indicadores luminosos se apagarán.

Notas: Durante la carga de la batería, los inicadores luminosos no lucirán si el alimentador AC no está correctamente conectado.